

UPUTSTVO ZA UPOTREBU I BEZBEDAN RAD

- Plamenik pečurka tučani -



PRIKLJUČIVANJE:

- Otvoriti kartonsku kutiju u kojoj je zapakovan proizvod
- U kutiji se nalazi: plamenik, tri nožice za formiranje postolja, ventil za regulisanje protoka plina, limena obloga za regulisanje vazduha i pripadajući vijci, uputstvo za upotrebu i bezbedan rad
- Na plamenik postaviti nožice i pričvrstiti vijcima
- Postaviti limeni prsten za regulaciju vazduha i blago pritegnuti vijkom.
- Na plamenik postaviti ventil za regulaciju protoka plina
- Na ventil postaviti plastično crevo (20bar /290psi) za dovod plina i pričvrstiti šelnom
- Drugi kraj creva za dovod plina postaviti na regulator niskog pritiska i pričvrstiti šelnom
- Regulator niskog pritiska postaviti na ventil plinske boce isključivo preko zaptinog prstena.



Pribor za povezivanje
plamenika i plinske boce



Plinska boca



UPOTREBA

- Nakon formiranja sistema plamenika, (pri otvorenom ventilu za regulaciju protoka plina na plameniku) blago okrenuti ventil na boci u levu stranu (suprotno od kretanja kazaljke na satu) i omogućiti isticanje plina iz boce.
- Kada se čuje isticanje plina na otvorima na plameniku, zatvoriti ventil za regulaciju protoka plina na plameniku i proveriti zaptivenost priključnih kontakata. To proveravati isključivo sapunicom ili odgovarajućom tečnošću, nikako otvorenim plamenom.
- U slučaju da nema "curenja" plina, otvoriti regulacioni ventil i izvršiti paljenje plina na plameniku šibicom ili drugim sredstvom.
- Pomeranjem limenog prstena za kontrolu protoka vazduha podesiti optimalno sagorevanje plina.
- Upotreba sistema plamenika može da počne. Jačinu plamena podešavati ventilom na plameniku.
- Gašenje plamenika se postiže zakretanjem ventila plinske boce u desnu stranu (u smeru kazaljke na satu) čime se zaustavlja dotok plina.



Kod svake upotrebe proverite da li se zaptivna guma nalazi na holender matici i tek tada priključiti na plinsku bocu.

VAŽNE NAPOMENE (mere opreznosti):

- Plamenikom može rukovati samo odrasla osoba koja nije pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava
- Radi nesmetanog rada, oko plamenika obezbediti dovoljno slobodnog prostora
- Izbegavati korišćenje plamenika pri nepovoljnim vremenskim uslovima
- Deci do 15 god. i domacim životinjama nije preporučljiv boravak u blizini plamenika
- Plamenik je predviđen isključivo za rad na otvorenom prostoru
- Boca sa propan-butangasom ne sme se držati blizu upaljenog plamenika, obezbediti dovoljnu dužinu creva za dovod plina
- Pri radu sa plamenikom može se koristiti samo propan-butan gas
- Kada je rad sa plamenikom završen regulacioni ventil na boci mora biti zatvoren
- Posle rada, kada se ohladi, očistite plamenik i čuvajte na čistom i suvom mestu van domašaja dece i domaćih životinja
- Manipulacija plamenikom koji se nije ohladio zahteva upotrebu zaštitnih rukavica.



- Modifikovanje, prepravljnje, sistema plamenika nije dozvoljeno može da bude opasno po život.
- Ako pri otvorenim ventilima na boci i plameniku nema dotoka plina (plamenik ne može da se upali) obratiti se stručnom licu.

Proizvođač: Hunan Hongkun Electric Appliance Co., Ltd
Meixi Village, Taipingxu Town, Lanshan County, Yongzhou City,
Hunan Province

Uvoznik/Distributer: ALATCOOP d.o.o. ul. Horgoški put bb, 24420 Kanjiža, Srbija
<https://b2b.alatcoop.com> info@alatcoop.com +381244878912